

Laituri / venepilkkiongen rakentaminen

Mitä enemmän kalastusvuosia kertyy, sitä todennäköisemmin nurkkiin jää pyörimään vapoja joita ei tule käytettyä syystä tai toisesta. Rahallista arvoa ei vanhoilla käytetyillä vavoilla juurikaan ole, etenkin jos vapa on poikki tai muuten kärsinyt. Laituri / venepilkkiongen rakentamiseen niistä saa kuitenkin hyviä osia, joten roskiin niitä ei kannata laittaa.

Laituripilkkionkea rakentaessa täytyy huomioida vavan pituus. SM sääntöjen mukaan vapa ei saa olla yli 100cm, joten kilpailuita kiertävän tämä täytyy huomioida. Itse vavan rakennus ei tarvitse kummallisia välineitä, eikä sen rakentaminen ole vaikeaa.

Tarvikkeet:

- vavan kärkiosa
- rautasaha
- pilkkionkikela
- liimaa
- teippiä

1. Katkaise vapa sopivalta kohdalta tai jos se on lyhyt, voi sen laittaa kokonaisenakin. Halutessasi voit lisätä vapaan ylimääräisiä vaparenkaita.

2. Sovita vapa pilkkiongen kärkeen tarkoitettuun reikään ja liimaa se kiinni(kaksoiskomponenttiliima). Jos pilkkiongen reikä on vavan paksuutta suurempi, kannattaa vapaan laittaa kangasteippiä ja liimata vasta sitten. Vavan tulee olla tiukkasovitteinen ennen liimausta.

3. Lisää tarvittaessa vapaan tärppikärki silikoniletkusta. Tämä ei ole pakollinen, mutta on hyvänä apuna, ainakin niitä pieniä onkiessa.

